

# 仕様

形名	HE-3706 HE-3706-B	HE-4606 HE-4606-B
設置場所	屋内用	
タンク容量	370ℓ	460ℓ
定格	単相200V 4.4kW	単相200V 5.4kW
沸き上げ湯温	約85℃／約65℃	
本体寸法(mm)	高さ1688×φ682	高さ1719×φ730
重量	本体	約49kg
	満水時	約419kg
安全装置	漏電しゃ断器・温度過昇防止器・保護アース	
温度検知	バイメタル式サーモスタット	
発熱体	シーズヒーター	

形名	
ご購入(据付け)年月日	年      月      日
据付け工事店(販売店)名	TEL

お客様へ……おぼえのため、形名、ご購入年月日、据付け工事店(販売店)名を記入されると便利です。

# HOLS 電気温水器取扱説明書


形名

HE-3706・HE-3706-B・HE-4606・HE-4606-B

このたびは、HOLS電気温水器をお買上げいただきましてまことにありがとうございました。

屋内形

B: 認定品



ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
お読みになった後はたいせつに保存してください。  
万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役にたちます。

## もくじ

ページ

必ずお守りください……………	1
各部のなまえとはたらき…	2～3
・本体	
・本体周辺部	
据付け後の確認と試運転……………	4
ご使用方法……………	5～7
・使用前の準備と給湯	
・お湯の上手な使い方	
・湯温切換	
凍結防止について……………	8
・必ずお読みください	
・凍結防止ヒーターによる方法	
・水抜きによる方法	
寒冷地仕様についてのご注意…	9
日常の点検とお手入れ…	10～11
・配管の点検	
・タンクのお手入れ(1～2ヶ月に1度)	
・漏電しゃ断器の点検(1ヶ月に1度)	
・迷し弁の点検(1ヶ月に1度)	
・水漏れの点検	
長期間使用しないときには…	12
・1ヵ月以上のとき(タンク内の水抜きをします)	
・1ヵ月以内のとき(電源を切れます)	
修理を依頼される前に…	13
・こんなときは故障ではありません	
定期点検のおすすめ(有料)…	14
アフターサービスと保証…	14
仕様…	15

# 必ずお守りください

## 1. 温水器の近くに引火物を置かないでください。


温水器の近くに、火気やガスボンベなどの引火物はおかないでください。

## 2. 「やけど」にご注意ください。

給湯つまみを開くと湯水混合せんから熱いお湯が出ますので「やけど」にご注意ください。


特に朝の使いはじめは、給湯つまみを開いたとき空気の混ざった熱湯が出ることがあります。

水せんは湯水混合せんを使用することをおすすめします。特に浴室ではサーモスタット付混合水せん等の使用をおすすめします。



## 3. 飲用はさけてください。

タンクは、長期間のご使用により「水あか」や配管系統の材料劣化などにより水質が変わることがありますので飲用することはさけてください。



# 各部のなまえとはたらき

## 本体

BL認定の範囲は本体、逃し弁です。配管、部材は含まれていません。

### 給湯口


本体からのお湯の出口です。

### 漏電しゃ断器 テストボタン

万一漏電したときに動作するかをテストするボタンです。

### 漏電しゃ断器 電源レバー

このレバーで深夜電力電源を「入」「切」することができます。使用中は常に「入」にしておきます。



### 湯温切換スイッチ

沸き上げ湯温を約85℃と約65℃に切換えられます。(7ページ)

### ヒーター通電 モニターランプ

ヒーターに通電しているときに点灯します。

### 給排水口

左と右にあり給水用と排水用に使い分けられます。

### 保護アース


本体を「接地」するためのアース線接続端子です。

### タンク負圧保護装置用 ゴムホース

タンクが万一負圧になると空気を吸い込みます。(底面にあります。)

# 各部のなまえとはたらき

## 本体周辺部



### ①専用タイムスイッチ

深夜電力電源(200V)の供給を自動的に「入」、「切」する。

### ②200V電源ブレーカー

200V電源の「入」、「切」をする。

### ③アース

万一の感電を防ぐ。

### ④ホーバー

排水管が凍結したときにも逃し弁からの膨張水が排出できるようにする。また、タンク排水時に逃し弁からの空気取入れ口にもなる。

### ⑤排水せん

タンク内の水を排水するときに操作する。

### ⑥逃し弁

沸き上げ時の膨張水を出しタンク内を一定圧力にする。

### ⑦空気抜き弁

タンク内にたまつた空気を排出する。

### ⑧逆止弁

お湯の逆流を防ぐ。

### ⑨減圧弁

タンク内への給水圧力を一定にする。

### ⑩不凍結水せん

タンク内への「給水」、「止水」と凍結防止時、水抜きとして機能する。

### ⑪湯水混合せん


お湯を取り出す。

# 据付け後の確認と試運転


## 確認事項

正しい据付け工事が行われたことを据付け工事店とともにご確認ください。


- 温水器の設置場所はコンクリートなどで足場がしっかりとっていますか。




- 本体保護アースにアース線が接続されていますか。




- 脚部をアンカーボルトで固定してありますか。本体の転倒を防ぎます。




- 不凍結水せんがどこにあるか確認してください。タンク内の水抜き、万一の水漏れ、故障の際に閉じると水は止まります。ふだんは開いておきます。



- 各排水口(逃し弁・タンク)は排水管(溝)に確実に導かれていますか。万一、水漏れしても漏れた水が排水溝に確実に導かれるようになっていますか。



- 配管に保温材が巻かれていますか。配管内の湯温低下や凍結防止のため重要です。



- 冬期の凍結防止対策については据付け工事店に確認してください。(8ページ)

## 試運転

据付け工事店とともにに行いご確認ください。

- 給湯つまりを開くと湯水混合せんから水が出ること。
- 200Vの電源を入れたらヒーター通電モニターランプが点灯すること。(5、6ページ)

# ご 使用 方 法

## 使用前の準備と給湯

使いはじめや水を抜いたときは次の手順で操作してください。(①～⑦は右図と対応しています。)



- ① 給湯栓を開く。
- ② 不凍結水せんを開く。
- ③ 湯水混合せんやシャワーから水が出てきたら給湯栓を閉じる。  
空の状態から満水までは約40分ほどかかりますが、  
タンク容量や配管によって多少変わります。




- ④ 深夜電力の200V電源ブレーカーを「入」にする。
- ⑤ 漏電しゃ断器の電源レバーを「入」にする。
- ⑥ 湯温切換スイッチをセットする。(高: 約85°C、低: 約65°C)  
深夜電力は専用タイムスイッチにより毎晩自動的に供給されます。



- ⑦ 給水栓を開いてから給湯栓を開きちょうどよい湯温にする。  
給湯すると温水器に自動的に給水されます。

### ご注意

必ずタンクに水を入れてから  
200V電源を入れてください。  
水を入れないとヒーター故障  
の原因となります。




## お湯の上手な使い方

特に冬期は水温が低くなり、ムダな使い方をしますと湯量不足になることがありますから上手に使いましょう。


●流し洗いはお湯のムダ使いになります。  
お湯は容器に受けて使いましょう。



●配管内のお湯は早くさめます。  
給湯せんの開閉回数をできるだけ少なくす  
ると効果的です。



●お風呂への足し湯は浴槽内の湯を少し減  
らしてから行うと節約できます。




●入浴はできるだけヒーター通電モニター  
ランプ点灯中を避けて連続して入るよう  
にしましょう。  
点灯中にお湯を使うと翌日の湯温が低く  
なることがあります。



# ご 使用 方法

ご家庭の使用湯量、家族構成の変動、来客のご予定などに合わせてご使用ください。


## 湯温切换



### 高運転

- 約85°Cに沸き上げます。
- 来客の予定がある場合や冬季など多量のお湯を必要とする場合に使用します。


湯温切换スイッチの  
「高」を押す



### 低運転

- 約65°Cに沸き上げます。
- 夏季などお湯の使用量が少ない場合に使用します。

湯温切换スイッチの  
「低」を押す



### 上手な使い方

- ご家庭の使用湯量、家族構成の変動、来客のご予定などに合わせて切換えて使用すると維持費の節約ができます。
- 来客などで使用湯量が急増するときや熱いお湯が必要なときはまえもって「高」に切換えてください。

### ご注意

- 「低」でご使用のときは湯量不足にならないよう注意してください。
- ヒーター通電モニターランプが点灯中に「高」に切換えると約85°Cまで沸き上がらないことがあります。

# 凍結防止について

## 必ずお読みください

周囲温度が0°C以下になる場合には配管や減圧弁、逃し弁が凍結する恐れがありますので、凍結防止対策が必要です。

凍結防止対策としては「凍結防止ヒーターによる方法」「水抜きによる方法」などがあります。

どの方法が施工されたのか据付け工事店に確認してください。

## 凍結防止ヒーターによる方法

- 凍結のおそれのある給湯配管のすべてに凍結防止ヒーターが巻かれていることを確認します。
- 凍結防止ヒーターは何本も使用されていますので、すべてのヒーターのプラグをコンセントに差し込みます。
- 凍結しない季節は安全のためコンセントからプラグを抜いておきます。


## 水抜きによる方法

配管内の水を抜く方法です。

- 不凍結水せんを閉じます。
- ストップバルブ(※1)を閉じ、水抜きせん(※2)を開けます。
- 減圧弁の水抜きせんを開き、押上棒を押します。(詳しくは減圧弁に付いている説明板を参照してください。)
- 逃し弁のレバーを上げ、湯水混合せん、給湯せんを開けます。
- 排水せんを開き、15~20ℓ程度(約2分間)排水後閉じます。

〈翌朝使用するとき〉

- 逃し弁のレバーを下げ、湯水混合せん、給湯せんを開じます。
- 減圧弁の水抜きせんを閉じます。
- 水抜きせん(※2)を閉じます。
- 不凍結水せんを開き、ストップバルブ(※1)を開けます。



# 寒冷地仕様についてのご注意

この機器は、労働省・労働安全衛生法施行令（昭57.4.20政令第124号）及び日本工業規格（JIS）により、水頭圧10m以下（1kgf/cm<sup>2</sup>以下）で使用することが義務付されているため、必ず減圧弁及び逃し弁を取付けて使用して下さい。

(1) 水道に直結して使用する場合は、必ず次に掲げるもので、かつ、当該水道事業体が承認するものを使用して下さい。

① (社)日本水道協会の型式登録品で、かつ、検査合格証が貼られている減圧弁及び逃し弁。

又は、

② JISマークが表示されている水道用減圧弁及び温水機器用逃し弁。

(2) 水道に直結する場合で、寒冷地用の減圧弁及び逃し弁の使用が義務付されている地域では、必ず次の表示を確認の上、使用して下さい。

① (社)日本水道協会の「型式登録品で、かつ、その検査合格証のあるもの」の場合

丸ラベル


減圧弁・逃し弁とともに、(社)日本水道協会の検査合格証に丸・寒表示がある。



② JISマーク表示品の場合

減圧弁のラベル


水道用減圧弁は、設定圧力0.8kgf/cm<sup>2</sup>とJISマーク及び「寒冷地用」の表示がある。



赤地に銀文字

逃し弁のラベル

温水機器用逃し弁は、吹始め圧力0.95kgf/cm<sup>2</sup>とJISマークの表示がある。



赤地に銀文字

※当社専用部品は(社)日本水道協会の型式登録品で、かつJISマークが表示されていますので必ず当社専用部品をお使いください。

# 日常の点検とお手入れ

## 配管の点検

配管の保温材破損や水漏れがないか、特に冬期に入る前にチェックし、異常のある場合は据付け工事店に修理依頼してください。




## タンクのお手入れ(1~2カ月に1度)

- ① 排水せんを1~2分間開き排水します。  
(熱いお湯が出る場合がありますので、やけどに注意してください。)
- ② 排水がきれいになったら排水せんを確実に閉じます。  
(排水がきれいにならなかったら数回繰り返してください。)

## 漏電しゃ断器の点検(1カ月に1度)

漏電しゃ断器の点検は深夜電力供給時間帯に行ってください。


- ① テストボタンを押します。  
「入」になっていた電源レバーが「切」になれば正常です。  
電源レバーが「切」にならないときは200V電源レバーを「切」にして据付工事店にご連絡ください。
- ② 電源レバーを「入」にもどします。



# 日常の点検とお手入れ


## 逃し弁の点検(1ヶ月に1度)

- ① ヒーター通電モニターランプが消灯中に逃し弁からお湯が出ていないかを確認します。
- ② お湯が出ているときは、手動レバーを数回上下に動かしてください。それでもお湯が止まらないときは、不凍結水せんを閉じ200V電源ブレーカーまたは漏電しゃ断器の電源レバーを「切」にして据付け工事店にご連絡ください。



## 水漏れの点検

本体や、タンク負圧保護装置用ゴムホース、周辺配管などから水漏れが生じたときは、不凍結水せんを閉じ200V電源ブレーカーまたは漏電しゃ断器の電源レバーを「切」にして、据付け工事店へご連絡ください。




特にマンションなど、中・高層住宅では漏水が下層階へ被害を及ぼす場合がありますので、ときどき点検してください。

# 長期間使用しないときには

## 1ヶ月以上のとき(タンク内の水抜きをします。)

長期間使用しないとタンク内の水が変質しますのでタンク内の水抜きをします。  
※水抜きは、お湯をするムダを少なくするため、お風呂などに給湯するなど、多量のお湯を使用した後に行います。



- ① 深夜電力の200V電源ブレーカーまたは漏電しゃ断器の電源レバーを「切」にします。
- ② 不凍結水せんを閉じてから、逃し弁のレバーを上げます。
- ③ 排水せんを開きます。(熱いお湯が出る場合がありますので、やけどに注意してください。)
- ④ 排水が終わりましたら逃し弁のレバーを下げ、排水せんを閉じます。

★再びご使用になるときは使用前の準備と給湯(5ページ)に従ってください。

## 1ヶ月以内のとき(電源を切ります。)

1ヶ月以内でも冬期凍結の恐れのあるときは、タンクや配管を破損しますのでタンク内の水抜きをしてください。

- ① 漏電しゃ断器の電源レバーを「切」にします。
- ② 不凍結水せんを閉じます。

# 修理を依頼される前に


こんなときは故障ではありません。

## お湯から油や臭いが出る

はじめて使うときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場合がありますが、しばらく後には消えます。

## 逃し弁からお湯が出ている

逃し弁が正常に作動していると、ヒーター通電中（ヒーター通電モニターランプが点灯中）に水からお湯になるときの膨張分が逃し弁から出ます。



“故障かな？”と思ったときは、まず次の点を調べてください。

こんなとき	調べていただきたいこと	してもらいたいこと
お湯が 出ない 出が悪い	<ul style="list-style-type: none"><li>断水していませんか</li><li>不凍結水せんは開いていますか</li><li>配管部分が凍結していませんか</li></ul>	<p>断水が終わるまで待ってください。</p> <p>閉じていれば開いてください。</p> <p>とけるまで待ってください。</p>
お湯が 沸かない 足りない	<ul style="list-style-type: none"><li>200V電源ブレーカーが「切」になっていませんか</li><li>漏電しゃ断器の電源レバーが「切」になっていませんか</li></ul> <p>・湯温切換は適切ですか</p> <p>※</p> <ul style="list-style-type: none"><li>逃し弁の排水側より昼間、お湯が水出でていませんか</li></ul>	<p>「入」にしてください。</p> <p>「高」に切換えてください。（7ページ）</p> <p>逃し弁を点検してください。（11ページ）</p> <p>逃し弁を点検してもなおならない場合は減圧弁の故障も考えられますので、据付け工事店にご連絡ください。</p> <p>翌日までお待ちください。</p>

以上のことをお調べになり、それでもなおならないときは据付け工事店または最寄りの当社相談窓口にご連絡ください。

保証期間内の場合は保証書をご提示ください。

# 定期点検のおすすめ(有料)



電気温水器を少しでも長くご満足してご使用していただくために、「日常の点検とお手入れ」(10・11ページ) や3~4年ごとに据付け工事店による保守、点検をおすすめします。減圧弁、逃し弁、などは消耗部品です。(目安として3~4年) 消耗や劣化の状態は、13ページ※印の点検事項をご参照ください。

# アフターサービスと保証

## ● 保証書――内容のご確認と保存のお願い

この商品には保証書がついております。保証書は据付け工事店で所定事項を記入します。記載内容をご確認いただき大切に保存してください。保証期間中の修理のときにはご提示ください。

## ● 保証期間――本体…1年(タンク5年)

## BL認定品の保証期間――本体・逃し弁…2年(タンク5年)

保証書の記載内容により据付け工事店が修理致します。その他詳細は保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理については、据付け工事店または最寄りの当社相談窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

## ● 補修用性能部品の最低保有期間にについて

当社は当商品製造中止後、8年(BL認定品は10年)を基準に補修用性能部品を保有しております。なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は据付け工事店または最寄りの当社相談窓口にお問合せください。